




MANUAL SENCILLO DE MEDICIÓN: ESTORES PLEGABLES

A continuación, os describimos los casos más comunes que os podeis encontrar:

HUECO ENTRE PAREDES



medimos 3 veces de pared a pared, para comprobar la uniformidad de las mismas, a la menor medida de las 3 le restamos 1cm, para tener holgura a la hora de instalar. Esa será la anchura total que debes proporcionarnos.


Para un correcto recogido, asegurate que tienes un espacio libre superior de al menos 30cm.

La altura dependerá de hasta dónde quieres que baje, teniendo en cuenta el lugar en el que anclaras los soportes.



MANUAL SENCILLO DE MEDICIÓN: ESTORES PLEGABLES

VENTANA SIN OBSTÁCULOS ALREDEDOR



si no hay ningún obstáculo a los lados, suma a la medida del marco de ventana 10cm a cada lado, asegurándote así, que toda la ventana queda cubierta.


Para un correcto recogido, asegurate que tienes un espacio libre superior de al menos 30cm.

La altura dependerá de hasta dónde quieres que baje, teniendo en cuenta el lugar en el que anclaras los soportes.



MANUAL SENCILLO DE MEDICIÓN: ESTORES PLEGABLES

VENTANA CON UNO DE SUS LADOS
PEGADO A LA PARED



En este caso, suma 10cm a la medida del marco de ventana.

Para un correcto recogido, asegurate que tienes un espacio libre superior de al menos 30cm.

La altura dependerá de hasta dónde quieres que baje, teniendo en cuenta el lugar en el que anclaras los soportes.



MANUAL SENCILLO DE MEDICIÓN: ESTORES PLEGABLES

LAS CONSIDERACIONES DE ESTE MANUAL, DEBEN SER TOMADAS COMO SUJERENCIA Y ORIENTACIÓN, Y EN NINGÚN CASO ES OBLIGATORIO SEGUIRLAS, LAS MEDIDAS QUE MEJOR SE AJUSTAN A TUS VENTANAS LAS DETERMINAS TÚ, EN FUNCIÓN DE TUS GUSTOS Y LO QUE REALMENTE DESEAS CUBRIR.

Desde estorweb, te animamos a que acometas esta tarea para nada complicada.

Estamos a tu disposición para resolver tus dudas en info@estorweb.com